



FS-2100, FS-4100, FS-4200:

Menü→Bericht drucken→Statusseite

ECOSYS M2135, M2040, M2540:

Systemmenü/Zähler→Bericht→Bericht drucken→Statusseite

ECOSYS P2040:

Menü→Listenausdrucke→Statusseite drucken

ECOSYS P3045, P3050, P3055:

Menü→Bericht→Bericht drucken→Statusseite

ECOSYS P3145, P3155:

Menü(Taste mit Linien darauf)→Bericht→Bericht drucken→Statusseite

ECOSYS M3550idn, M3560idn, M3655idn, M3660idn:

Systemmenü→Listendruck→Bericht drucken→Statusseite

ECOSYS M5521:

Systemmenü/Zähler→Bericht→Bericht drucken→Statusseite

ECOSYS M5526:

Systemmenü/Zähler→Listendruck→Bericht drucken→Statusseite

ECOSYS P5021, 5026:

Menü→Listenausdrucke→Statusseite

ECOSYS M6026, M6526:

Systemmenü/Zähler→Bericht→Bericht drucken→Statusseite

ECOSYS M6030cdn, M6530cdn:

Systemmenü/Zähler→Bericht→Bericht drucken→Statusseite



ECOSYS M6030cdn, M6530cdn:

Systemmenü/Zähler→Bericht→Berich drucken→Statusseite

ECOSYS M6035cidn, M6535cidn, M6230cidn, 6235cidn, 6630cidn, M6635cidn:

Systemmenü/Zähler→Listendruck→Bericht drucken→Statusseite

ECOSYS P6021, P6026:

Menü→Listenausdrucke→Statusseite

ECOSYS P6035, P6235, P7040, P7240:

Menü→Bericht→Bericht drucken→Statusseite

ECOSYS P6130, P6230:

Menü→Listenausdrucke→Statusseite drucken

TASKalfa 2550, 3050, 3550, 4550, 5550:

Bedienfeld Zähler Taste (rechte Seite)→Statusseite drucken

TASKalfa 2551, 3051, 3551, 4551, 5551:

Bedienfeld Zähler Taste (linke Seite)→Statusseite drucken

TASKalfa 2552, 3212, 3252, 4052, 5052, 6052:

Systemmenü→Listendruck→Bericht drucken→ Statusseite

TASKalfa 2553, 3253, 4053, 5053, 6053:

Systemmenü→Listendruck→Bericht drucken→ Statusseite

TASKalfa 2554, 3554, 4054, 5054, 6054:

aufs Display Geräteinformation→Bericht→Statusseite→Drucken