



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 · 40670 Meerbusch
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 · 40670 Meerbusch

Desinfektion von Maschinen

Meerbusch, 11.03.2020

E-Mail: KDDE-CSSD-Output-Management@dde.kyocera.com

☎: 02159/918-111

☎: 02159/918-123

Ihre Anfrage:

Desinfektion von Multifunktionsgeräten und Druckern

Sehr geehrte Damen und Herren,

prinzipiell spricht nichts gegen eine oberflächliche Desinfektion der Maschine.

Dabei bitte folgende Punkte beachten:

- Vor der Desinfektion die Maschine vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen).
- Es dürfen keine Sprays verwendet werden.
- Das Desinfektionsmittel darf keine organischen Lösungsmittel oder Verdünnern beinhalten.
- Das Desinfektionsmittel darf nicht in das Innere der Maschine gelangen.
- Für die Desinfektion nur ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.
- Das Desinfektionsmittel nicht für die Reinigung der Transportrollen verwenden.
- Vor der Desinfektion die Maschine mindestens 30 Minuten abkühlen lassen und anschließend das Desinfektionsmittel vollständig verdampfen lassen.

Für eventuelle optische oder mechanische Schäden an der Maschine, die durch die Desinfektion entstehen könnten, übernimmt Kyocera Document Solutions keine Haftung.

Weitere Informationen zum Thema Reinigung und Pflege der Maschine entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen,

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH

i.V. Erik Kaffine
Senior Abteilungsleiter Technical Support CSSD

i.A. Oliver Niklas
Support Spezialist
Customer Service & Support Division

Otto-Hahn-Straße 12
40670 Meerbusch

Telefon: +49 (0) 21 59/918-0
Telefax: +49 (0) 21 59/918-100

Deutsche Bank Düsseldorf
IBAN: DES9 3007 0010 0210 3661 00
BIC: DEUTDE33XXX
Gläubiger ID: DE04 2220 0000 0202 67

Geschäftsführer:
Dietmar Nick
Norihiko Ina
Takuya Maruyoshi

Amtsgericht Neuss HRB 6581
Ust.-ID-Nr. DE 120583996
FA Neuss II: 122/5746/4054
EAR DE-83230822