



Ruhemodus deaktivieren bei A4 Kyocera Druckern

1. Prescribe Datei auf USB-Stick speichern.
 - Link: siehe unten
2. Kontrolle auf der Service Statusseite, ob Parameter I5 auf 1 steht!
3. USB-Stick am Drucker anstecken und Datei direkt am Drucker „drucken“.
4. Kontrolle auf der Service Statusseite, ob Parameter I5 auf 0 steht! (0 = AUS)

Barcodemodul updaten bei A4 Kyocera Druckern

5. Prescribe Datei auf USB-Stick speichern.
 - Link: siehe unten
6. Umbau SD Barcodemodul
7. USB-Stick am Drucker anstecken und Datei direkt am Drucker „drucken“.
8. Testlauf mit Kunden ob ALLE Barcodes/QR Codes aus ALLEN Programmen einwandfrei funktionieren!

Link zu den Prescribe Dateien: